

SOLOJON

A-24 II

Setting the time


To get to the time-setting mode, hold down the right button until the time 1:11 appears and the hour column flashes (fig 1).

- To set the hour, press the right button at short intervals until the desired number is displayed.
- To set the tens of minutes, keep the right button pressed down until the middle column flashes and then press the right button at short intervals until the desired number is displayed.
- To set the single minutes, hold down the right button again until the right column flashes and press the right button at short intervals until the desired number is displayed.
- To leave the time-setting mode press the right button until the set time is displayed without flashing. This also sets the seconds, which are not displayed, to zero.

Backlight

Pressing the left button turns on the backlight for 4 seconds (fig 2).

Fig 1



Einstellung der Uhrzeit

Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, halten Sie den rechten Knopf gedrückt, bis die Uhrzeit 1:11 erscheint und der Stundenbalken blinkt (fig 1).

- Die Stundeneinstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird.
- Um die „Zehnerminuten“ einzustellen, halten Sie erneut den rechten Knopf gedrückt, bis die Anzeige der Zehnerminuten blinkt. Die Einstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Zehnerminute angezeigt wird.
- Um die „Einerminuten“ einzustellen, halten Sie erneut den rechten Knopf gedrückt, bis die Anzeige der Einerminuten blinkt. Die Einstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Einerminute angezeigt wird.
- Um den Einstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie den rechten Knopf, bis die eingestellte Zeit angezeigt wird ohne zu blinken. Dadurch werden die nicht sichtbaren Sekunden automatisch auf null gesetzt.

Hintergrundbeleuchtung

Durch Drücken des linken Knopfes wird die Hintergrundbeleuchtung für vier Sekunden aktiviert (fig 2).

Fig 2

